

# Návod na výměnu Náhradního filtru pro vysavač RobZone Duoro X-Clean (2ks)

Tento návod popisuje, jak správně vyměnit náhradní filtr ve vašem robotickém vysavači RobZone Duoro X-Clean. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro udržení sacího výkonu a čistoty vzduchu ve vaší domácnosti. Balení obsahuje 2 kusy filtrů.

## Krok 1: Příprava vysavače

1. **Vypněte vysavač:** Ujistěte se, že je robotický vysavač RobZone Duoro X-Clean zcela vypnutý a odpojený od nabíjecí stanice.
2. **Otočte vysavač:** Otočte vysavač spodní stranou nahoru, abyste měli přístup k prostoru s prachovou nádobou a filtrem.

## Krok 2: Přístup k filtru

1. **Vyjměte prachovou nádobu:** Najděte uvolňovací mechanismus prachové nádoby. Obvykle se jedná o tlačítko nebo západku na straně nádoby nebo na těle vysavače. Stiskněte tlačítko nebo uvolněte západku a opatrně vyjměte prachovou nádobu z vysavače.
2. **Identifikujte filtr:** Filtr se obvykle nachází v prachové nádobě nebo v prostoru, kam se prachová nádoba vkládá do vysavače. Měl by být viditelný po vyjmutí nádoby. Vzhled filtru se může mírně lišit (HEPA filtr bývá často bílý a skládaný, někdy je předfiltr z pěnové hmoty).

## Krok 3: Vyjmutí starého filtru

1. **Opatrně vyjměte starý filtr:** Starý filtr jemně vytáhněte z jeho uložení. Může být mírně upevněn, ale neměl by klást velký odpor. Zapamatujte si, jak byl starý filtr orientován, abyste nový filtr vložili správně.
2. **Likvidace starého filtru:** Starý filtr, který je znečištěný prachem a nečistotami, vložte do uzavíratelného sáčku a zlikvidujte v běžném odpadu.

## Krok 4: Vložení nového filtru

1. **Vyjměte nový filtr z balení:** Vezměte nový náhradní filtr z balení.
2. **Vložte nový filtr:** Nový filtr vložte na místo, kde byl starý filtr. Ujistěte se, že je filtr správně orientován a pevně usazen v určeném prostoru. Pokud má filtr nějakou specifickou orientaci (například směr skládání HEPA filtru), ujistěte se, že ho vkládáte správně.
3. **Zkontrolujte usazení filtru:** Ujistěte se, že nový filtr těsně doléhá a nikde neodstává. Správné usazení filtru je klíčové pro efektivní filtraci.

## Krok 5: Kompletace vysavače

1. **Vraťte prachovou nádobu:** Vložte prachovou nádobu zpět do vysavače. Ujistěte se, že je nádoba správně a pevně zacvaknuta na své místo. Měli byste slyšet cvaknutí nebo pocítit, že je nádoba zajištěná.

## Krok 6: Spuštění vysavače

1. **Zapněte vysavač:** Vraťte vysavač zpět do normální polohy a zapněte ho.
2. **Ověřte funkčnost:** Zkontrolujte, zda vysavač funguje správně a s obvyklým sacím výkonem.

## Důležité poznámky k údržbě filtrů:

- **Frekvence výměny:** Výrobce RobZone doporučuje výměnu filtru obvykle každé 2-3 měsíce v závislosti na frekvenci používání vysavače a znečištění prostředí. Pokud vysáváte častěji nebo v prašnějším prostředí, je vhodné filtr měnit častěji.
- **Čištění filtru (pokud je to možné):** Některé filtry (zejména předfiltr z pěnové hmoty) lze jemně vyčistit. Filtr můžete vyklepat od hrubých nečistot nebo jemně vyfoukat studeným vzduchem (například z fénu nastaveného na studený vzduch). **Nikdy filtr neperte vodou, pokud to výrobce výslovně nedoporučuje**, protože by se mohl poškodit nebo ztratit filtrační schopnosti. HEPA filtry se obvykle nečistí a pouze vyměňují.
- **Pravidelná kontrola:** Pravidelně kontrolujte stav filtru. Pokud je filtr viditelně znečištěný, poškozený nebo ztrácí sací výkon, vyměňte ho za nový, i když ještě neuplynula doporučená doba výměny.